インターネットWi-Fiの設定を行う

本機は、自宅や会社の無線LANルータや、ソフトバンクWi-Fiスポットなどと接続して、インターネットに接続できます。このインターネット接続のことを、「インターネットWi-Fi」と表記しています。

Wi-Fiの基本設定を行う

インターネットWi-Fi接続に関する基本設定を行います。

1

設定画面で インターネットWi-Fi ➔ 基本



「インターネットWi-Fi」の基本画面が表示されます。

2

インターネットWi-Fiへの接続の有効／無効を選択 ➔ 適用

設定が適用されます。

・インターネットWi-Fi起動中は、SSID Bはご利用になれません。
・インターネットWi-Fiへの接続を無効にした場合、ソフトバンクWi-Fiスポットへは接続できません。

3

ソフトバンクWi-Fiスポットへの接続の有効／無効を選択 適用

設定が適用されます。

・接続を許可する場合は、暗証番号の入力が必要となります。暗証番号はご契約時に設定した4桁の暗証番号です。

4

追加

SSID画面が表示されます。

5

SSIDの設定情報を入力 適用



基本画面に戻り、設定したSSIDがワイヤレスネットワーク欄に表示されます。

・スキャン をクリックすると、周辺のアクセスポイントを検索 結果をワイヤレスネットワーク欄に表示します。

6

接続するネットワークを選択

・ワイヤレスネットワーク欄の上部に、静的IPアドレス欄が表示されます。特定のIPアドレスでアクセスポイントに接続する場合は、 静的IPアドレス設定 で ON を選択 ➔ 各項目を設定します。

・ソフトバンクWi-Fiスポットには、静的IPアドレスでの接続はできません。

7

接続

選択したネットワークに接続します。

ソフトバンクWi-Fiスポットを設定する

1

設定画面で インターネットWi-Fi ➔ 基本



「インターネットWi-Fi」の基本画面が表示されます。

2

Wi-Fi接続を 有効 ➔ 適用

インターネットWi-Fiが有効になります。

・インターネットWi-Fi起動中は、SSID Bはご利用になれません。

3

ソフトバンクWi-Fiスポットを 有効 ➔ 暗証番号を パスワード に入力 ➔ 適用

優先ネットワークの設定でWi-Fiを優先にしている場合、エリア内であれば自動でソフトバンクWi-Fiスポットに接続します。

・暗証番号はご契約時に設定した4桁の暗証番号です。

プロファイルに接続／切断する

プロファイルに接続するには、 Wi-Fi接続 が 有効 になっている必要があります。

1

設定画面で インターネットWi-Fi ➔ 基本

「インターネットWi-Fi」の基本画面が表示されます。

2

ワイヤレスネットワークで接続したいプロファイルを選択 ➔ 接続

選択したプロファイルに接続します。

・切断したい場合は、切断したいプロファイルを選択 ➔ 切断 をクリックしてください。

プロファイルのリストを更新する

プロファイルのリストを表示するには、 Wi-Fi接続 が 有効 になっている必要があります。

1

設定画面で インターネットWi-Fi ➔ 基本

「インターネットWi-Fi」の基本画面が表示されます。

2

ワイヤレスネットワークで 更新

プロファイルのリストが更新されます。

接続するプロファイルの優先順位を変更する

プロファイルのリスト上で、接続する際の優先順位を変更できます。
プロファイルのリストを表示するには、 Wi-Fi接続 が 有効 になっている必要があります。

1

設定画面で インターネットWi-Fi ➔ 基本

「インターネットWi-Fi」の基本画面が表示されます。

2

優先順位を変更したいプロファイルを選択 ➔ 矢印をクリックして優先順位を変更

クリックした矢印の向きに合わせて、優先順位が上下します。

プロファイルを編集する

プロファイルのリストを表示するには、 Wi-Fi接続 が 有効 になっている必要があります。

1

設定画面で インターネットWi-Fi → 基本

「インターネットWi-Fi」の基本画面が表示されます。

2

編集したいプロファイルを選択 → 変更

ワイヤレスネットワーク欄の下にSSID設定欄が表示され、選択したプロファイルの設定値が表示されます。

3

必要に応じて編集 適用

変更が適用されます。

プロファイルを削除する

プロファイルのリストを表示するには、 Wi-Fi接続 が 有効 になっている必要があります。

1

設定画面で インターネットWi-Fi ➔ 基本

「インターネットWi-Fi」の基本画面が表示されます。

2

削除したいプロファイルを選択 ➔ 削除

選択したプロファイルが削除されます。

インターネットWi-Fi利用時のご注意

Wi-Fi設定変更時のご注意

無線LANで接続した端末から、SoftBank 102Z Utilityでインターネットwi-Fiの設定を変更すると、無線LANの接続が切れることがあります。再接続するには、Wi-Fi機器を再接続する必要がありますので、ご注意ください。

インターネットWi-Fiの接続について

インターネットWi-Fi 機能（ソフトバンクWi-Fiスポット含む）を無効から有効にしたとき、パソコンやゲーム機器、スマートフォンなどとの無線LAN接続はいったん切断され、再度接続し直しますのでご注意ください。